

智能教学系统

功能介绍与使用说明

目 录

C o n t e n t s

01 演播端-硬件

02 演播端-软件

03 接收端-硬件

04 接收端-软件

1

演播端-硬件

单击此处添加文本具体内容，简明扼要的阐述您的观点。



演播端-硬件

1. 打开台式机电脑电源。

(注：开启后会自动启动摄像头软件，可调节角度。请将其最小化，切勿关闭。)

2. 打开两块电视屏幕。

3. 若有需要，可打开演播台两侧的补光灯。



2

演播端-软件

演播端-软件

1.打开谷歌浏览器。

2.在浏览器中粘贴链接地址并访问。

3.点击蓝色电话按钮加入会议。




演播端-软件

4.加入会议后，点击屏幕下方的左侧按钮打开麦克风，右侧按钮打开摄像头。




打开麦克风：




演播端-软件

打开摄像头（清晰度下拉框请设置成高清）：




若两个按钮全部变成蓝色则说明麦克风与摄像头均已开启。



演播端-软件

5.如果需要添加多个摄像头，点击左下角蓝色“+”号即可添加。




(注：一间教室可开启多个摄像头，但尽量只开启一个麦克风。)



演播端-软件

6.将自己设置为演示者，分享PPT、PDF或电脑屏幕。



成为演示者后，屏幕下方开启摄像头按钮右侧会多出一个分享屏幕按钮，点击即可分享屏幕。



(注：同时只能存在一名演示者，如果接收端需要分享，请接收端自行将自己设置为演示者，接收端分享完毕后演播端再将自己重新设置为演示者。)



演播端-软件

7. 点击接收端视频画面右下角的小箭头，再点击“切换窗口模式”，即可将各接收端视频画面变为独立的窗口。



之后，再使用鼠标将不同接收端的窗口拖入另一个大屏中，并调整适当的大小，即可清晰观察到所有接收端。



演播端-软件

或可点击接收端视频画面右上角的“全屏/退出全屏”按钮，即可全屏接收端的视频画面。



3

接收端-硬件



接收端-硬件

1.打开方略智能教学机。

(注：先打开设备后方下部的红色按钮开启设备电源，再按一下红色按钮附近的银色按钮启动设备。)

2.打开电子白板或大屏。

3.将HDMI线连接到电子白板或大屏。




4

接收端-软件

接收端-软件

- 1.打开谷歌浏览器。
- 2.在浏览器中粘贴链接地址并访问。
- 3.点击蓝色电话按钮加入会议。




接收端-软件

4.加入会议后，点击屏幕下方的左侧按钮打开麦克风，右侧按钮打开摄像头。



5.打开麦克风



接收端-软件

打开摄像头（清晰度下拉框请设置成高清）：



若两个按钮全部变成蓝色则说明麦克风与摄像头均已开启。



接收端-硬件

5.如果需要添加多个摄像头，点击左下角蓝色“+”号即可添加。



(注：一间教室可开启多个摄像头，但尽量只开启一个麦克风。)



接收端-软件

6. 点击接收端视频画面右下角的小箭头，再点击“切换窗口模式”，即可将各接收端视频画面变为独立的窗口。



之后，再使用鼠标将这个窗口拖入方略智能教学机中，按F11即可全屏显示演播端。



接收端-软件

7. 教学过程中，在分享展示环节若有需要，可将自己设置为演示者。



成为演示者后，屏幕下方开启摄像头按钮右侧会多出一个分享屏幕按钮，点击即可分享屏幕。



备注：同时只能存在一名演示者，如果其他接收端需要分享，请等待当前演示者分享完毕后自行将自己设置为演示者。



谢谢观看